


Installation/Anschluss Installation/Raccordement Installation/Connection


L101

Installationsanleitung_L101_d_e_f_REV5_30_01_2020


Version ohne Laschen/ version sans équerres de fixation / version w/o fixing lugs



12, 24, 48vdc
12, 24, 48vac




115, 230vac



Geräte mit DC-Speisung
DC units
Appareils en courant DC

Version mit Laschen/ version avec équerres de fixation / version with fixing lugs




max. 5 Nm


Auf korrekten Sitz der Dichtung achten!!

Assurer une pose correcte du joint d'étanchéité

Ensure correct gasket fit



Header Pin settings for flashing modes



- Synchronisation: On multi-beacon systems ensure LK1 is unlinked on all units
- Synchronisation: S'assurer que LK1 est déconnecté de tous les appareils dans le cas de systèmes de flash multiples
- Synchronisierung: Bei Mehrfach-Blitzleuchtensystemen muss LK1 an allen Geräten gelöst sein
- Sincronizzazione: Verificare che ne i sistemi multiflash LK1 non sia collegato su tutte le unità
- Sincronizacion: En sistemas de balzas multiples compruebe que LK1 no esté puenteado en ninguna de las unidades



Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Dieses Gerät darf nur durch autorisierte Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen montiert und angeschlossen werden.
Electric current! Danger to life! Only authorized or instructed persons may assemble and install this device.
Tension électrique dangereuse! Seuls les personnes averties sont autorisées d'assembler et d'installer ces produits.